- **Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.**

  Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis justeringer ikke foretages korrekt, kan cyklen pludseligt vælte på grund af,at kæden falder af etc., hvilket kan medføre alvorlige skader.

Montering på cyklen samt vedligeholdelse:

- Brug kun det værktøj og de modeller af QUICK-LINKs, som er angivet i tabellen, til at samle kæden. Hvis der bruges et QUICK-LINK eller værktøj, som ikke passer, til at samle kæden, kan utilstrækkelig styrke i samlingen medføre, at kæden går fra hinanden eller overspringer.

Kæde	QUICK-LINK	Værktøj (QUICK-LINK)	Værktøj (kædeskiller)
CN-M9100	SM-CN910-12 	TL-CN10	TL-CN29, TL-CN35

- Monter, så pilen på overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra. Hvis det ikke monteres korrekt, kan QUICK-LINK'et løsne sig, hvilket kan medføre, at du falder af cyklen.



- Læs denne brugervejledning omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til senere brug.

BEMÆRK

Sørg for, at brugere også bliver informeret om følgende:

- Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensemiddel og derefter smøres. Desuden kan du forlænge både kædens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense kæde og QUICK-LINK med et neutralt rensemiddel og smøre dem.
- Der kræves et SHIMANO originalværktøj for at fjerne QUICK-LINK'et. Kontakt et købssted eller en distributør.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ældning.

Montering på cyklen samt vedligeholdelse:

- For at opnå en god gearskiftefunktion har denne kæde en forside og en bagside og skal vendes korrekt.
- Forside (yderside)

  Siden med mærket vist på figuren er forsiden (ydersiden).

- Bagside (indvendig side)

Produktet kan se forskellig ud i forhold til billedet, fordi hovedformålet med denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.