

Samlings- og brugsvejledning

Når dette produkt benyttes skal følgende information tages i betragtning: Cykelholderen er et sikkert produkt når den bliver brugt korrekt. Hvis instruktionerne ikke overholdes kan det skade både dig og bagved kørende.

- 1) Monter baglys **27** på lygtebommen **26** med skiver og møtrikker **51**. Det er vigtigt at du er forsigtig og ikke beskadiger ledningerne (**Figurer A**). Træk 13 pols stikket gennem hullet midt i lygtebommen **26**.
- 2) Monter nummerpladeholderen **28** på lygtebommen **26** med skruer **52** (**Figurer B**).

Montering af cykelholderen på trækkrogen

For at montere cykelholderen sikkert på bilen uden at gøre skade på bilen skal du bruge hjælp fra en anden person. I skal altså være to til at montere den.

- 3) Skru skruen **1** fra fastsættelseshovedet **50** (**Figurer C**).
- 4) Hæv håndtaget **3** (Løsen det ved at hiv i sikkerhedshåndtaget **15**) og sæt halvkuglerne **11-12** på trækkrogen **53** (**Figurer D**).
- 5) Lukkemekanismen spændes ved at sænke håndtaget **3** igen. Der skal minimum påføres en kraft på 45 kg.

Vigtigt: Sidste skridt i monteringen er at håndtaget **3** skal sikres mod ufrivillig åbning med skrue **1** i position **A** (**Figurer D**).

Indstilling af håndkraft ved lukning

Dette skal indstilles hvis den kraft der skal til for at lukke håndtaget **3** formindskes eller hvis cykelholderen kan dreje på trækkrogen efter klampeanordningen er lukket. For at undgå ulykker anbefales det at få hjælp fra en anden person. Efter løsning af håndtaget **3** skal cykelholderen holdes vandret af person nummer 2. Løsen skrue **55**. Herefter skal skrue **54** indstilles så man minimum skal bruge en kraft på 45 kg for at lukke håndtaget **3** (**Figurer C**). Vær sikker på at cykelholderen ikke drejer omkring trækkrogen når klampeanordningen er lukket.

Vigtigt: Det er vigtigt at du fæstner skrue **54** på plads igen ved at spænde skrue **55** (**Figurer C**).

Montering af cykler på cykelholderen

- 6) Sæt den største og tungeste cykel inderst på cykelholderen og sørg for at hjulene er i hjulholderne **21** og læn den op af holderen **44** mod bilen. Spænd den første cykel fast til holderen **44** med stroppen **39** (**Figurer E/F**). Fastspænd hjulene med spændbåndene **46** (**Figurer E**). Sikre dig at hjulene sidder rigtigt ved at spændbåndene er tilpas spændte.
- 7) Gør det samme som i punkt **6**) for cykel nr. 2 og 3 (Alt efter cykelholder model). Den anden og tredje cykel spændes fast til holderen **44** med arm **24/25** (**Figurer F**).

Vigtigt: Som ekstra sikkerhed anbefales det at man altid bruger bælte **47** og spænder det om alle 3 (2) cykler. Tjek at bæltet er monteret fast ved at hive i det.

Vippefunktion (Figurer G)

- 8) For at vippe cykelholderen skal du holde den med en hånd og bruge den anden til at hive i **34**. For at undgå skader skal der bruges en tredje person. For at stoppe vippefunktionen igen skal cykelholderen løftes fra vippe tilstand (**Figurer I**) indtil mekanismen i **29** slås til i den lukkede position (**Figurer H**).

OBS – SIKKERHEDSINSTRUKTION

Producent er ikke ansvarlig for forkert brug af produktet. Producenten er kun ansvarlig for fejlproduktioner, herunder fejl på tilbehør til cykelholderen.